GARMIN®

Серия nüvi® 205

Краткое руководство по эксплуатации

для использования с устройствами nüvi следующих серий:
205, 215, 255, 265, 275

ноябрь 2008 Номер документа 190-00973-65, версия B Отпечатано на Тайване

Описание устройства nüvi

Для ознакомления с предупреждениями по технике безопасности и другой важной информацией см. *Правила техники безопасности и сведения об изделии*, вложенные в упаковку устройства.


Клавиша питания:
Перемещение ползунка влево позволяет включить и выключить устройство; перемещение вправо позволяет заблокировать экран
Разъем Mini-USB
Слот для карты памяти microSD™
Микрофон
Динамик

ВНИМАНИЕ: Данное изделие содержит ионно-литиевый элемент питания. Во избежание повреждений извлекайте устройство из автомобиля при выходе или не допускайте попадания на него прямых солнечных лучей.

Перед началом установки устройства nüvi,ознакомьтесь с информацией о законах относительно крепления устройства на ветровое стекло в руководстве *Правила техники безопасности и сведения об изделии*.

Garmin® и nüvi® являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений в США и других странах. Garmin Lock™ и nüMaps Guarantee™ — товарные знаки компании Garmin Ltd. или ее подразделений. Данные товарные знаки запрещено использовать без явного разрешения Garmin. Текстовый знак и логотипы Bluetooth® принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих знаков компанией Garmin осуществляется по лицензии. Windows® является зарегистрированным товарным знаком компании Microsoft Corporation в США и других странах. Mac® OS является зарегистрированным товарным знаком компании Apple Computer, Inc. microSD™ является товарным знаком компании SD Card Association.

Шаг 1: Установка устройства nüvi

1. Подключите к устройству nüvi кабель питания.
2. Установите подставку на кронштейн держателя с присоской.
3. Очистите и вытрите насухо лобовое стекло и присоску куском чистой безворсовой ткани. Удалите защитную пленку с присоски. Установите присоску на лобовое стекло.
4. Нажмите на рычажок в сторону лобового стекла до фиксации.
5. Вставьте нижнюю часть устройства nüvi в подставку.
6. Наклонив nüvi назад по направлению к подставке, вставьте устройство. При правильной установке должен быть слышен характерный щелчок.
7. Вставьте другой конец кабеля питания от автомобильного источника в разъем прикуривателя автомобиля. Если устройство подключено, и двигатель автомобиля работает, включение устройства произойдет автоматически.
8. При использовании приемника трафика в Европе, необходимо подключить внешнюю антенну к приемнику трафика и закрепить ее на лобовом стекле с помощью присосок. (Приемник трафика входит в комплект поставки некоторых устройств nüvi серии 205.)

Шаг 2: Настройка устройства nüvi

Для включения устройства nüvi передвиньте клавишу **Питание** влево. Следуйте инструкциям на экране. Для выключения устройства nüvi передвиньте клавишу **Питание** влево.

Шаг 3: Установка связи со спутниками

1. Выйдите на открытое место вне помещения вдали от высоких строений и деревьев.
2. Включите устройство nüvi.

Для приема сигналов спутников может понадобиться несколько минут. Полоски обозначают силу сигнала спутников. Если имеется хотя бы одна полоска зеленого цвета, это означает, что устройство nüvi приняло сигнал спутника. Теперь можно выбрать пункт назначения и начать навигацию к нему.

Шаг 4: Использование устройства nüvi

1. Уровень сигнала со спутников GPS.
2. Состояние канала связи Bluetooth®. (Из устройств серии 2x5 поддержка технологии Bluetooth имеется только в устройствах nüvi 215, 265 и 275.)
3. Уровень заряда элемента питания.
4. Текущее время. Коснитесь экрана, чтобы изменить параметры времени.
5. Коснитесь экрана, чтобы выбрать пункт назначения.
6. Коснитесь экрана для просмотра карты.
7. Коснитесь для совершения вызова при наличии подключения к совместимому мобильному телефону.
8. Коснитесь экрана для регулировки громкости.
9. Коснитесь экрана для использования инструментов, таких как, например, настройки или помощь.

Способы зарядки аккумулятора устройства nüvi

- Подключите кабель питания от бортовой сети автомобиля.
- Подключите сетевой адаптер переменного тока (дополнительный аксессуар).
- Подключите кабель USB (входит в комплект поставки некоторых устройств nüvi серии 205).

Поиск объектов

1. Коснитесь **Куда?** > **Объекты**.
2. Выберите категорию и подкатегорию.
3. Выберите место назначения и нажмите **Пуск!**.

Для ввода букв, входящих в название объекта, коснитесь **Куда?** > **Объекты** > **Ввести имя**.

Чтобы выполнить поиск данной позиции в другой области, коснитесь **Куда?**. > **Рядом...**.

Движение по маршруту

Маршрут отображается в виде линии пурпурного цвета. В ходе поездки устройство nüvi направляет вас к месту назначения с помощью звуковых подсказок, стрелок на карте и указаний в верхней части страницы карты. При отклонении от исходного маршрута устройство nüvi вычисляет новый маршрут и выдает новые указания.

- Значок ограничения скорости может появляться во время движения по крупным дорогам.
- Для просмотра других участков карты коснитесь экрана и проведите по нему.
- Коснитесь кнопки , чтобы увеличить масштаб изображения, коснитесь кнопки , чтобы уменьшить масштаб.
- Коснитесь кнопки **Меню** для возврата на страницу “Меню”.



1 *Коснитесь, чтобы открыть страницу “Следующий поворот”.*





2 *Коснитесь, чтобы просмотреть список поворотов.*

3 *Нажмите, чтобы открыть страницу бортового компьютера.*



4 *Коснитесь, чтобы просмотреть страницу “Где я?”.*

Добавление остановки

1. При навигации по маршруту коснитесь **Меню** > **Куда?**.
2. Найдите место дополнительной остановки.
3. Коснитесь **Пуск!**
4. **Коснитесь** Добавить как промежуточную точку, чтобы добавить эту остановку в маршрут до пункта назначения. Коснитесь **Задать как новую цель**, чтобы сделать эту точку конечным пунктом назначения.

Дорога в объезд

1. Во время навигации по маршруту, коснитесь **Меню**.
2. **Коснитесь** Объезд.

Применение приемника сообщений о транспортных потоках FM TMC

FM-приемник канала TMC (канала сообщений о дорожной обстановке) входит в комплект поставки некоторых устройств nüvi серии 205.

Если устройство nüvi подключено к приемнику и к питанию от бортовой сети автомобиля и вы находитесь в зоне обслуживания, можно получать информацию о дорожной обстановке. Посетите сайт www.garmin.com/traffic или www.garmin.com для получения дополнительной информации.

Когда устройство принимает информацию об интенсивности движения, в левом верхнем углу страницы карты отображается значок трафика. Степень плотности движения по маршруту или на дороге, по которой вы едете, отображается изменением цвета значка трафика.

В Северной Америке, если приемник трафика входит в комплект поставки устройства nüvi, вы можете получать зависящую от места рекламную информацию и купоны. Коснитесь рекламы на экране для поиска ближайшей позиции, относящейся к рекламе. Дополнительная информация приведена в Инструкции по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ: Не записывайте коды купонов во время движения.

Обход заторов по маршруту движения

1. Коснитесь значка трафика на странице карты.
2. Коснитесь **Заторы по маршруту**.
3. При необходимости коснитесь стрелок для просмотра других задержек из-за трафика.
4. Коснитесь **Объезд**, чтобы избежать транспортных заторов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Активация подписки на получение сообщений по каналам TMC, поставляемой вместе с FM-приемником трафика не требуется, если подписка входит в комплект поставки приемника. Подписка активируется автоматически, когда устройство nüvi принимает сигнал со спутников и сигнал о дорожной обстановке по каналу сообщений о транспортных потоках от поставщика данной платной услуги.

Использование функций hands-free

Поддержка технологии Bluetooth имеется только в устройствах nüvi серии 215, 265 и 275.

Функции телефона hands-free будут доступны только при условии, что устройство nüvi и мобильный телефон поддерживают беспроводную технологию Bluetooth. В зависимости от телефона, некоторые функции телефона будут недоступны на устройстве nüvi. Чтобы использовать функции телефона hands-free, необходимо установить подключение между мобильным телефоном и устройством nüvi.

Подключение телефона

1. Убедитесь, что ваш телефон совместим с устройством nüvi (www.garmin.com/bluetooth).
2. На странице меню выберите **Инструменты** > **Настройка** > **Bluetooth**. Коснитесь кнопки, расположенной под надписью **Подключения**.
3. Выберите **Добавить устройство**.
4. Включите компонент Bluetooth телефона, затем включите режим, который может иметь следующие названия: Найди меня/ Обнаружение/Видимый. Данные настройки могут находиться в следующих меню: Bluetooth, Соединения или Hands-free.
5. Выберите **OK** на устройстве nüvi.
6. Выберите в списке ваш мобильный телефон и коснитесь **OK**.
7. Введите PIN-код Bluetooth (**1234**) для устройства nüvi в меню телефона.

Вызов номера

1. Выберите **Телефон** > **Набор**.
2. Введите требуемый номер, затем выберите **Набор**.
3. Чтобы дать отбой, коснитесь > **Прервать**.

Ответ на звонок

При поступлении вызова открывается окно “Входящий вызов”. Выберите **Ответить**, чтобы ответить на звонок. Выберите **Игнорировать**, чтобы не отвечать на звонок и выключить звуковой сигнал телефона.

Загрузка файлов на устройство nüvi

1. Вставьте карту памяти microSD (опция).
2. Подключите кабель USB (входит в комплект поставки некоторых устройств nüvi серии 205).
3. Перенесите файлы на устройство nüvi.
4. На компьютере дайте команду “Извлечь” диски/тома устройства, затем отсоедините кабель USB.

Обеспечение безопасности nüvi

1. Убедитесь, что вы находитесь в безопасном месте, и что устройство nüvi исправно принимает спутниковые сигналы.
2. Коснитесь **Инструменты** > **Настройки** > **Безопасность**.
3. Коснитесь кнопки блокировки, расположенной под надписью **Garmin Lock**.
4. Введите четыре цифры PIN-кода.
5. Коснитесь кнопки **Установить**.

nüMaps Guarantee™

Для установки первого бесплатного обновления карты, необходимо зарегистрировать устройство nüvi на сайте http://my.garmin.com в течение 60 дней с установления связи со спутниками. Вы не можете бесплатно обновить карту, если вы производите регистрацию через телефон или позже 60 дней с первого установления связи со спутниками. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.garmin.com/numaps.

Перезагрузка устройства nuvi

На некоторых моделях устройства nüvi для перезагрузки есть специальная кнопка **RESET**, расположенная в нижней части устройства.

ВНИМАНИЕ: Не перезагружайте при помощи шариковой ручки или другого острого предмета, который может повредить устройство или батарею.

Если на вашем устройстве nüvi нет кнопки **RESET**, сдвиньте **кнопку питания** в положение on/off (вкл./выкл.) и удерживайте ее в течение 8 секунд.

Дополнительная информация

Чтобы получить дополнительные сведения об устройстве nüvi, выберите **Инструменты** > **Справка**. Загрузите последнюю версию Руководства пользователя, посетив сайт www.garmin.com. Дополнительную информацию об аксессуарах см. на сайте http://buy.garmin.com или обратитесь к дилеру Garmin.

МП02